



Робот-штангист. Ультразвуковой датчик и датчик цвета

Версия документа: 1.0

Внешний вид:








Оборудование: базовый набор Lego Mindstorms Education EV3.


Описание.

Приседания со штангой – базовое физическое упражнение на развитие силы ног. Атлет приседает и встаёт со штангой на плечах. Исходное положение – стоя.



Наш робот-штангист также решил поупражняться в приседаниях со штангой. Отличие от обычной техники приседания: исходное положение – сидя, штангу робот удерживает на вытянутых руках, ноги разведены в стороны.

Бедро левой и правой ноги робота — это балки в виде параллелограмма (параллелепипед, если говорить про объемную фигуру). Свойство параллельности противоположных сторон параллелограмма нам очень подойдёт для того, чтобы голень правой и левой ноги оставалась параллельной блоку EV3, т.е. туловищу роботаштангиста.



В нашей работе мы будем использовать два датчика — ультразвуковой датчик EV3, который измеряет расстояние до объектов методом эхолокации, и датчик цвета EV3, который может различать цвета.






Содержание


Часть 1. Сборка конструкции	стр. 3
Часть 2. Задачи	стр. 15




Часть 1. Сборка конструкции















































x2
x2
x2













24

Соедини сервомоторы и датчики с микрокомпьютером:

«В» - левый мотор (левая нога);

«С» - правый мотор (правая нога);

«4» - ультразвуковой датчик (или датчик цвета).




Часть 2. Задачи

Задача 1. Исходное положение робота-штангиста — с согнутыми ногами. При наведении руки к ультразвуковому датчику робот совершает один подход в упражнении по приседанию со штангой (встаёт-садится). Данное упражнение робот делает каждый раз при наведении руки оператора (человека).


Во время приседания робот должен издавать соответствующий звуковой сигнал.

Блок-схема алгоритма с примерными параметрами сервомоторов:





Задача 2. К предыдущей задаче добавь ограничение количества приседаний. Например, робот может сделать только 5 приседаний. Для решения задачи используй переменную — счётчик. После завершения подхода робот издает звуковой сигнал «Fanfare».





Задача 3. Поменяй ультразвуковой датчик на датчик цвета.

Собери 4 цветных метки из деталей lego красного, зеленого, желтого и синего цвета.



Робот-штангист ждёт команды на выполнение упражнения. На этот раз команда подаётся цветной меткой. На каждую метку штангист реагирует по-разному:

- 1) красная метка воспроизводит звук «red» и совершает 1 приседание;
- 2) жёлтая метка воспроизводит звук «yellow» и совершает 2 приседания;
- 3) зелёная метка воспроизводит звук «green» и совершает 4 приседания;
- 4) синяя метка воспроизводит звук «blue».

После выполнения команды робот играет звук «Fanfare» и завершает работу программы.

Для выхода из программы используй логическую переменную, значение которой меняется с false на true после выполнения команды.

Блок-схема алгоритма приведена на следующей странице.





